


## 圖資更新流程


1. 將下載的壓縮檔執行解壓縮後，會產生『』資料夾，再將此資料夾複製至 **USB** 裝置。

2. 將車上的螢幕主機開機



3. 將步驟 1. 複製好更新圖資的 **USB 裝置** 插入車上的 **USB 插座**



4. 畫面會切換至 USB 播放頁面，選擇『』返回主選單→『設定』，進入設定頁面。



5.在設定頁面選擇『系統資訊』→『工廠設定』，進入輸入數字密碼頁面。



6.輸入數字『99999』然後按確定，進入導航更新頁面，先按壓步驟一比對 USB 導航版本，等下方出現『請繼續執行步驟二:開始升級導航圖資』提示後，再按壓步驟二開始升級導航圖資，下方出現『導航圖資升級中,請耐心等待』提示，此時圖資更新已在進行中，螢幕主機請勿斷電或作任何操作，直到下方出現『導航圖資升級完成』提示後，即可拔除 USB 裝置。



7.關閉 ACC(熄火)30 秒後再開啟，選擇『導航』進入導航地圖，選擇『選單』→『檢視』→『版本資訊』→確認版本是否更新。

關閉 ACC(熄火)  
再開啟

